

複音ハーモニカ 21 穴 メジャー音配列表

No.3121 / 3521 / 1521 / 1921 / 1921S / 9521 / 1821

品番により調子のラインナップは異なります。

上から音程の低い順に記載しています。

E	吹音	E	G#	B	E	G#	B	E	G#	B	E											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	F#	A	C#	D#	F#	A	C#	D#	F#	A	C#										
F	吹音	F	A	C	F	A	C	F	A	C	F											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	G	A#	D	E	G	A#	D	E	G	A#	D										
F# (G ^b)	吹音	F#	A#	C#	F#	A#	C#	F#	A#	C#	F#											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	G#	B	D#	F	G#	B	D#	F	G#	B	D#										
G	吹音	G	B	D	G	B	D	G	B	D	G											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	A	C	E	F#	A	C	E	F#	A	C	E										
G# (A ^b)	吹音	G#	C	D#	G#	C	D#	G#	C	D#	G#											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	A#	C#	F	G	A#	C#	F	G	A#	C#	F										
A	吹音	A	C#	E	A	C#	E	A	C#	E	A											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	B	D	F#	G#	B	D	F#	G#	B	D	F#										
A# (B ^b)	吹音	A#	D	F	A#	D	F	A#	D	F	A#											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	C	D#	G	A	C	D#	G	A	C	D#	G										
B	吹音	B	D#	F#	B	D#	F#	B	D#	F#	B											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	C#	E	G#	A#	C#	E	G#	A#	C#	E	G#										
C	吹音	C	E	G	C	E	G	C	E	G	C											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	D	F	A	B	D	F	A	B	D	F	A										
C# (D ^b)	吹音	C#	F	G#	C#	F	G#	C#	F	G#	C#											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	D#	F#	A#	C	D#	F#	A#	C	D#	F#	A#										
D	吹音	D	F#	A	D	F#	A	D	F#	A	D											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	E	G	B	C#	E	G	B	C#	E	G	B										
D# (E ^b)	吹音	D#	G	A#	D#	G	A#	D#	G	A#	D#											
		2̣	1̣	4̣	3̣	6̣	5̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	ĩ	7̣	3̣	2̣	5̣	4̣	ĩ	6̣
	吸音	F	G#	C	D	F	G#	C	D	F	G#	C										

※1521, 3521のLD・LD#はD・D#を参考にして下さい。

※1921SイワサキソロにはD・D#はございません。LD・LD#のみとなります。

※9521 (オクターブ) は上段が下段より1オクターブ低くなっています。

※1821 (バリトン) は通常のC・C#より1オクターブ低くなっています。

複音ハーモニカ 21 穴 マイナー音配列表

No.3121 / 3521 / 1521 / 1921 / 1921S / 9521 / 1821

品番により調子のラインナップは異なります。

上から音程の低い順に記載しています。

Em	吹音	E	G	B	E	G	B	E	G	B	E											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	F#	A	C	D#	F#	A	C	D#	F#	A	C										
Fm	吹音	F	G#	C	F	G#	C	F	G#	C	F											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	G	A#	C#	E	G	A#	C#	E	G	A#	C#										
F#m (Gbm)	吹音	F#	A	C#	F#	A	C#	F#	A	C#	F#											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	G#	B	D	F	G#	B	D	F	G#	B	D										
Gm	吹音	G	A#	D	G	A#	D	G	A#	D	G											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	A	C	D#	F#	A	C	D#	F#	A	C	D#										
G#m (Abm)	吹音	G#	B	D#	G#	B	D#	G#	B	D#	G#											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	A#	C#	E	G	A#	C#	E	G	A#	C#	E										
Am	吹音	A	C	E	A	C	E	A	C	E	A											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	B	D	F	G#	B	D	F	G#	B	D	F										
A#m (Bbm)	吹音	A#	C#	F	A#	C#	F	A#	C#	F	A#											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	C	D#	F#	A	C	D#	F#	A	C	D#	F#										
Bm	吹音	B	D	F#	B	D	F#	B	D	F#	B											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	C#	E	G	A#	C#	E	G	A#	C#	E	G										
Cm	吹音	C	D#	G	C	D#	G	C	D#	G	C											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	D	F	G#	B	D	F	G#	B	D	F	G#										
C#m (Dbm)	吹音	C#	E	G#	C#	E	G#	C#	E	G#	C#											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	D#	F#	A	C	D#	F#	A	C	D#	F#	A										
Dm	吹音	D	F	A	D	F	A	D	F	A	D											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	E	G	A#	C#	E	G	A#	C#	E	G	A#										
D#m (Eb m)	吹音	D#	F#	A#	D#	F#	A#	D#	F#	A#	D#											
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5#̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5#̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	F	G#	B	D	F	G#	B	D	F	G#	B										

※1521, 3521のLDm・LD#mはDm・D#mを参考にして下さい。

※1921SイワサキソロにはDm・D#mはございません。LDm・LD#mのみとなります。

※9521 (オクターブ) は上段が下段より1オクターブ低くなっています。

※1821 (バリトン) は通常のC・C#より1オクターブ低くなっています。

複音ハーモニカ21穴 ナチュラルマイナー音配列表

ナチュラルマイナーシリーズはNo.1521特製トンボバンドで12調子、No3521プレミアム21でANm、GNmの2調子が通常ラインナップされています。表は上から音程の低い順に記載。

ENm	吹音		E		G		B		E		G		B		E							
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	F#		A		C		D		F#		A		C		D		F#		A		C
FNm	吹音		F		G#		C		F		G#		C		F		G#		C		F	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	G		A#		C#		D#		G		A#		C#		D#		G		A#		C#
F#Nm (G♭Nm)	吹音		F#		A		C#		F#		A		C#		F#		A		C#		F#	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	G#		B		D		E		G#		B		D		E		G#		B		D
GNm	吹音		G		A#		D		G		A#		D		G		A#		D		G	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	A		C		D#		F		A		C		D#		F		A		C		D#
G#Nm (A♭Nm)	吹音		G#		B		D#		G#		B		D#		G#		B		D#		G#	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	A#		C#		E		F#		A#		C#		E		F#		A#		C#		E
ANm	吹音		A		C		E		A		C		E		A		C		E		A	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	B		D		F		G		B		D		F		G		B		D		F
A#Nm (B♭Nm)	吹音		A#		C#		F		A#		C#		F		A#		C#		F		A#	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	C		D#		F#		G#		C		D#		F#		G#		C		D#		F#
BNm	吹音		B		D		F#		B		D		F#		B		D		F#		B	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	C#		E		G		A		C#		E		G		A		C#		E		G
CNm	吹音		C		D#		G		C		D#		G		C		D#		G		C	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	D		F		G#		A#		D		F		G#		A#		D		F		G#
C#Nm (D♭Nm)	吹音		C#		E		G#		C#		E		G#		C#		E		G#		C#	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	D#		F#		A		B		D#		F#		A		B		D#		F#		A
DNm	吹音		D		F		A		D		F		A		D		F		A		D	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	E		G		A#		C		E		G		A#		C		E		G		A#
D#Nm (E♭Nm)	吹音		D#		F#		A#		D#		F#		A#		D#		F#		A#		D#	
		7̣	6̣	2̣	1̣	4̣	3̣	5̣	6̣	7̣	1̣	2̣	3̣	4̣	6̣	5̣	1̣	7̣	3̣	2̣	6̣	4̣
	吸音	F		G#		B		C#		F		G#		B		C#		F		G#		B

※LDNm、LD#Nmは特注品となります。価格はお問合せください。