

# その他複音ハーモニカ 音配列表

No.1621 / 2116 / 8516 / 3124 / 3330

## No.1621(グリッサンド・ハーモニカ) 配列

吹音	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#
吸音	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#

## No.2116/No.8516 配列

吹音	E	G	C	E	G	C	E	G								
C	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4
吸音	A	B	D	F	A	B	D	F								

## No.3124 配列

A	吹音	E	A	C#	E	A	C#	E	A	C#	E	A	C#												
		5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1	6	3	7
	吸音	B	D	F#	G#	B	D	F#	G#	B	D	F#	G#												
A# (Bb)	吹音	F	A#	D	F	A#	D	F	A#	D	F	A#	D												
		5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1	6	3	7
	吸音	C	D#	G	A	C	D#	G	A	C	D#	G	A												
C	吹音	G	C	E	G	C	E	G	C	E	G	C	E												
		5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1	6	3	7
	吸音	D	F	A	B	D	F	A	B	D	F	A	B												
C# (Db)	吹音	G#	C#	F	G#	C#	F	G#	C#	F	G#	C#	F												
		5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1	6	3	7
	吸音	D#	F#	A#	C	D#	F#	A#	C	D#	F#	A#	C												

## No.3330 配列

C	吹音	C	E	G	C	E	G	C	E	G	C	E	G	C	E	G															
		1	2	3	7	5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1	6	3	7	5	2
	吸音	D	B	D	F	A	B	D	F	A	B	D	F	A	B	D															